

OFERTA ESPECIAL

LABORATORIO 2021



MESTRA®

Oferta válida: Desde el 01 de Febrero
al 15 de Septiembre 2021 (IVA no incluido)



¡Síguenos en nuestras redes sociales!
www.mestra.es

Horno de circonio por microondas

Ref. 080114

PRIMICIA TECNOLÓGICA


Horno convencional de resistencias



La radiación emitida por las resistencias incide en la superficie del circonio y se va transmitiendo hacia el interior:

- El exterior se calienta mucho más rápido que el interior.
- Se producen tensiones que pueden originar roturas.
- Las resistencias son muy frágiles, caras y difíciles de instalar

Horno por microondas



En el horno por microondas, las ondas electromagnéticas penetran al interior del circonio.

- Todas las moléculas del material oscilan al mismo tiempo.
- El calentamiento se produce de manera homogénea y simultánea.
- Los elementos de desgaste son muy fáciles de sustituir y más económicos.

NEW



Alto	547 mm
Ancho	440 mm
Fondo	385 mm
Peso	31 kg
Alimentación	AC 230 V, 50 Hz
Potencia	1.800 W
Temp. máx.	1550 °C

VENTAJAS DEL SINTERIZADO POR MICROONDAS



SE EVITAN ROTURAS



AHORRO DE TIEMPO



AHORRO DE ENERGÍA



AHORRO EN MANTENIMIENTO



AHORRO DE ESPACIO



MANEJO INTUITIVO



MAYOR CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN



MEJORA DE LA CALIDAD

**Consultar
precio OFERTA**

Horno de secado

Ref. 080118

Inox



Un problema recursivo que presentan las placas para termoconformado dental, es la acumulación de humedad. El tipo de plástico usado en estos productos tiene naturaleza porosa y es precisamente en esos poros donde se acumula la humedad ambiental. Posteriormente, y durante el calentamiento de la placa, la humedad se transforma en vapor de agua y la presión de este vapor estira el material generando burbujas. Aunque un empaquetado bien hermético puede mitigar este desagradable efecto, la experiencia demuestra que, con el tiempo, la humedad termina penetrando. Especialmente después de haber desprecintado el paquete de placas.

Lamentablemente no existe un método sencillo que pueda eliminar la humedad de las placas una vez contaminadas, o que pueda mantener seca la placa hasta su utilización. La única herramienta fiable presente hoy en día en el mercado es el horno de secado R-080118 de MESTRA. Además de para el secado y mantenimiento de placas de termoconformado, este aparato se puede emplear en el secado de modelos de escayola; acelerar los tiempos de curado y secado de composites; precalentamiento de algunos materiales para que se reblandezcan y resulte más sencillo trabajarlos; precalentamiento de muelas; secado de instrumentos, etc.

- Extrae la humedad y mantiene secas las láminas de termoconformado, para evitar la formación de burbujas.
- Acelera los tiempos de curado y secado de composites.
- Secado de instrumentos.
- Secado de modelos de escayola, etc.

- Un ventilador hace circular el aire caliente produciendo un secado uniforme.
- 6 bandejas de acero inoxidable.
- Carcasa de acero inoxidable.
- Temporizador de 24 horas.

Alto	310 mm
Ancho	340 mm
Fondo	450 mm
Peso	8,338 kg
Tensión	220-240 V, 50/60 Hz
Consumo	550-650 W
Rango de temp.	35-75 °C

NEW

**Oferta lanzamiento
198 €**
+I.V.A.

**MESTRA**

Oferta válida: Desde el 01 de Febrero al 15 de Septiembre 2021 (IVA no incluido)



¡Síguenos en nuestras redes sociales!

www.mestra.es

ESPECIAL LABORATORIO

Chorros de arena Eclipse II, Eclipse II-T y Automatic



Ref. 080220

NEWp.v.p. 850 €
oferta
663 €
+I.V.A.

Ref. 080228



Ref. 080218

NEWp.v.p. 1.050 €
oferta
819 €
+I.V.A.p.v.p. 900 €
oferta
702 €
+I.V.A.

Referencia	080220	080228	080218
Alto	330 mm	490 mm	430 mm
Ancho	360 mm	360 mm	320 mm
Fondo	450 mm	450 mm	310 mm
Peso	5,7 kg	7,7 kg	5,5 kg
Consumo Aire	80 l/min.	100 l/min.	90 l/min.
Presión de trabajo	2 a 5 atm.	2 a 5 atm.	2 a 5 atm.
Luz interior LED			

Familia de chorreadoras de atractivo diseño fabricada en ABS de alta resistencia.

3 modelos diferentes, capaces de satisfacer cualquier necesidad en el laboratorio dental:

Eclipse II: Chorreadora clásica de 2 vasos especializada en microchorreado.**Eclipse II T:** Similar a la anterior, pero con una pistola fija, además de tolva de gran capacidad.**Eclipse Automatic:** Los esqueletos se depositan en una cesta que gira por la acción del motor.

La boquilla de soplado es orientable en las tres dimensiones del espacio. La cesta se desmonta fácilmente para la preparación de los trabajos, y dispone de una tolva de gran capacidad.

Cabina de repaso Eclipse

Ref. 080216

p.v.p. 382,50 €
oferta
298 €
+I.V.A.

- Lámparas LED de alta luminosidad.
- Ausencia de sombras en el interior.
- Posición de trabajo ergonómica.
- Óptima absorción del polvo mediante una aspiración externa (no incluida)
- Fácil limpieza.
- El modelo **Orion**, incluye una astillera en el interior con soporte para micromotor.

Alto	275 mm
Ancho	360 mm
Fondo	330 mm
Peso	2,8 kg
Luz interior	LED

NEW

Caja de trabajo ORION

Ref. 080214

p.v.p. 382,50 €
oferta
298 €
+I.V.A.

Alto	300 mm
Ancho	360 mm
Fondo	330 mm
Peso	2,6 kg
Luz interior	LED

Mezcladora de vacío IRIS

Evolution II inverter

Ref. 080517 E


**NEW**

Nueva versión optimizada de la conocida batidora de vacío IRIS.

- Nuevo control electrónico más potente y fiable.
- Inversión de giro en el batido.
- Display alfanumérico retro iluminado.
- Programación más intuitiva y sencilla.

Pie de sujeción opcional.

Ref. 080519

p.v.p. 183,66 €
oferta
143 €
+I.V.A.p.v.p. 993,23 €
oferta
775 €
+I.V.A.

Dosificadora Boomerang Precision II

de agua-escayola


Ref. 080592



Versión optimizada de la dosificadora Boomerang, con una nueva bomba peristáltica más silenciosa, un algoritmo de pesado más preciso y un display alfanumérico retroiluminado que permite un manejo más intuitivo y sencillo.

Ahorre entre un 20% y un 40% de escayola

Se suministra con un tanque extra y una barra para colgar en la pared.

NEWp.v.p. 1.216,43 €
oferta
949 €
+I.V.A.

**MESTRA**

Oferta válida: Desde el 01 de Febrero al 15 de Septiembre 2021 (IVA no incluido)

¡Síguenos en nuestras redes sociales!
www.mestra.es

ESPECIAL LABORATORIO

Chorro de arena **Cosmos**

Ref. 080233

- Arenadora de reciclaje y precisión.
- Chorro fijo, con boquilla de carburo de boro de 3 mm.
- Lápices móviles con boquillas de 1 y 1,25 mm.
- Soplador aire.
- Pedal.

Alto	550 mm
Ancho	430 mm
Fondo	500 mm
Peso	20 kg
Consumo máx. aire	90 l/min a 5 bar
Presión de trab.	2 a 5 atm

- Depósitos de chorreado incluidos

p.v.p. 2.229,81 €

oferta

1.739 €

Chorro de arena **Galaxy**

Ref. 080235

- Boquilla de carburo de boro de 3 mm.
- Chorro automático y manual.

Alto	450 mm
Ancho	430 mm
Fondo	395 mm
Peso	19 kg
Consumo máx. aire	90 l/min a 5 bar
Presión de trab.	2 a 5 atm


p.v.p. 1.977,18 €

oferta

1.542 €

Chorro de arena **Plutón**

Ref. 080253

Inox

- 2 Lápices móviles
- 1 Pedal
- Lámpara LED

Peso	6,100 kg
Consumo aire	80 l/min
Presión de trabajo	2 a 5 atm

p.v.p. 852,38 €

oferta

665 €

Chorros de arena **Terra I, II y Terra III**

Tamaño y ergonomía superior al conocido T2 y T3

Ref. 080296

Ref. 080292



p.v.p. 1.092,94 €

oferta

852 €

- 1 o 2 lápices según modelo.
- Pistola fija de 3 mm.
- Luz LED 6 W.
- Pedal.

p.v.p. 741,45 €

oferta

578 €

p.v.p. 933,67 €

oferta

728 €

Chorro de arena **Constellation "Practic"**

Ref. 080259



Alto	315 mm
Ancho	440 mm
Fondo	390 mm
Peso	12,5 kg
Consumo aire	80 l/min
Presión de trabajo	2 a 5 atm

p.v.p. 955,63 €

oferta

745 €

Pintado

Chorros de arena

Ref. 200264



p.v.p. 1.537,80 €

oferta

1.199 €

Constellation III y IV

Pintura epoxi

Inox

Acero Inoxidable



p.v.p. 1.647,65 €

oferta

1.285 €

Ref. 080264

Ref. 080263

p.v.p. 1.537,80 €

oferta

1.199 €

Vaso para chorreado automático de estructuras metálicas

Ref. 050585



p.v.p. 37,33 €

oferta

29 €

Ref. 050585 (L) 49 x Ø 33 mm

0,008 kg

Martillo neumático

Ref. 050550



Largo	140 mm
Presión utilización	2-6 atm
Tubo conexión	6 mm
Peso	185 gr.

- Ergonómico.
- Ligero.
- Duradero.
- Económico.
- Transmite poca vibración a la mano.
- Incluye 3 cinceles de diferentes tamaños.

p.v.p. 318,92 €

oferta

249 €

**MESTRA**

Oferta válida: Desde el 01 de Febrero al 15 de Septiembre 2021 (IVA no incluido)

¡Síguenos en nuestras redes sociales!
www.mestra.es

ESPECIAL LABORATORIO

Recortadoras Mulhacen

Ref. 080093

3000 L

- Freno incorporado.
- Luz de alerta, para personas con insuficiencia auditiva.
- Tapa fácilmente accesible (apertura con bisagra).
- Fabricada en plásticos técnicos de alta resistencia.
- Exenta de corrosión.
- Disco lija con velcro.

Disco de Diamante Ref. 080095



Motor	1600 W
R.P.M.	3000
Tensión	230 V, 50/60 Hz
Ventana	121 mm

340 mm
420 mm
345 mm

p.v.p. 683,49 €
oferta 533 €
+ I.V.A.



p.v.p. 1.043,52 €
oferta 814 €
+ I.V.A.

Recortadoras RH 3.000

"clasica"

• Fabricadas totalmente en Aluminio.



Disco de carburo de silicio

Ref. 080082

Disco de Diamante

Ref. 080083

Alto	345 mm
Ancho	310 mm
Fondo	450 mm
Peso	21 kg
Motor monofásico	1200 W
R.P.M.	3000
Tensión	230 V, 50/60 Hz



p.v.p. 925,55 €
oferta 722 €
+ I.V.A.



p.v.p. 1.367,47 €
oferta 1.067 €
+ I.V.A.

Decantadoras de polipropileno

Ref. 080085

Ref. 080087



- La suciedad queda recogida en una bolsa de plástico.

Ref.	080085	080087
Alto	465 mm	345 mm
Diámetro	400 mm	350 mm
Capacidad	19 l.	14 l.
Peso	3,2 kg	2,2 kg



p.v.p. 300,06 €
oferta 234 €
+ I.V.A.



p.v.p. 257,62 €
oferta 201 €
+ I.V.A.

Recortadora de interiores

Ref. 080102

**Inox**

- Potente motor de 1/3 CV.
- Se suministra con 1 fresa de corte de 12 dientes en metal duro.



Alto	300 mm
Ancho	275 mm
Fondo	275 mm
Peso	11 kg
RPM	2850

p.v.p. 953,48 €
oferta 744 €
+ I.V.A.



Perforadora de pines Atlas

Ref. 080610



Alto	300 mm
Ancho	165 mm
Fondo	165 mm
Peso	5 kg
RPM	6000

- Se suministra con 2 fresas: 1,85 mm y 1,95 mm. Ø



p.v.p. 858,75 €
oferta 670 €
+ I.V.A.



Cortadora de Muñones

Ref. 080614



Alto	290 mm
Ancho	223 mm
Fondo	260 mm
Peso	6,310 kg
Potencia	200 W
R.P.M.	6.000
Tensión	220-240 V 50-60 Hz

p.v.p. 1.120,06 €
oferta 874 €
+ I.V.A.

Mezcladoras de gelatina

**Inox**

Gel-Bat

Ref. 080510



p.v.p. 3.016,13 €
oferta 2.353 €
+ I.V.A.



Referencia	080510	080511
Alto	500 mm	465 mm
Ancho	320 mm	330 mm
Fondo	320 mm	385 mm
Peso	15 kg	14 kg
Tensión Aliment. con toma a tierra	230 V 50-60 Hz	230 V 50-60 Hz
Consumo aprox.	700 W	650 W
Velocidad rpm.	70-84	100
Capacidad	6 l.	7 l.

**Inox**

Aneto

Ref. 080511

p.v.p. 3.134,58 €
oferta 2.445 €
+ I.V.A.



**MESTRA**

Oferta válida: Desde el 01 de Febrero al 15 de Septiembre 2021 (IVA no incluido)

¡Síguenos en nuestras redes sociales!
www.mestra.es

ESPECIAL LABORATORIO

Calentador por inducción

Ref. 100009



- Con 2 sensores de proximidad

Alto	85 mm
Ancho	90 mm
Fondo	210 mm
Peso	530 gr.

p.v.p. 224,66 €

oferta
175 €
+I.V.A.

Espátulas electrónicas para modelar **cera** digital

Ref. 100007

- 1 espátula y 2 puntas diferentes

Alto	65 mm
Ancho	75 mm
Fondo	120 mm
Peso	650 gr.
Temp.	50-200 °C

Ref. 100008

- 2 espátulas y 6 puntas diferentes.

Alto	70 mm
Ancho	150 mm
Fondo	120 mm
Peso	1,3 kg
Temp.	50-200 °C



p.v.p. 226,06 €

Super oferta
149 €
+I.V.A.

p.v.p. 311,58 €

Super oferta
194 €
+I.V.A.

Calentadores de **cera**



Ref. 080071

1 recipiente

p.v.p. 205,27 €

oferta
160 €
+I.V.A.

Ref. 080072

4 recipientes

p.v.p. 205,27 €

oferta
160 €
+I.V.A.

R-080071 y R-080072			
Al. mm	An. mm	Fnd. mm	Peso
70	114	192	1,1 kg

Calentadores de **inmersión** digital

Ref. 100126

1 recipiente

Alto	70 mm
Ancho	110 mm
Fondo	140 mm
Peso	480 gr.
Temp.	50-120°C



p.v.p. 183,28 €

Super oferta
125 €
+I.V.A.

Ref. 100123

3 recipientes

Alto	74 mm
Ancho	200 mm
Fondo	140 mm
Peso	700 gr.
Temp.	50-120°C



p.v.p. 274,95 €

Super oferta
210 €
+I.V.A.

- Temperatura independiente en cada cuba



Calentador de **Cera**

Gran capacidad

Ref. 080076

- Con cuba teflonada.



Alto	155 mm
Ancho	235 mm
Fondo	205 mm
Peso	1,7 kg
Cap.	1 l.
Temp.	30-100 °C

p.v.p. 434,99 €

oferta
339 €
+I.V.A.

Calentador de composite

Ref. 080077

NEW

Altura	135 mm
Ancho	97 mm
Fondo	110 mm
Peso	0,742 kg.
Temperaturas	40-50 y 70°C
Diámetro de agujeros	16 mm

Dispositivo para mantener caliente las jeringuillas de composite.

p.v.p. 307,50 €

oferta
240 €
+I.V.A.

Megatray

planchas de base fotopolimerizables (caja 50 u.)

Con las planchas de base MEGATRAY se confeccionan planchas de mordida para la elaboración de montajes en cera. Debido a su ligera transparencia pueden percibirse marcas en el modelo.



Espesores: 2,2 y 2,4 (50 u.)

Ref. 130330

p.v.p. 38,33 €

oferta
35 €
+I.V.A.

Espesores: 1,4 (50 u.)

Ref. 130334

p.v.p. 38,33 €

oferta
35 €
+I.V.A.

Máquina Soldadora de puntos

Ref. 100127



La máquina está controlada electrónicamente, lo que prácticamente elimina las chispas que normalmente se producen entre electrodos en las máquinas sin regulación. La potencia puede seleccionarse entre 30 niveles diferentes para adecuarse a los requerimientos de espesor del material que se desea soldar.

- Grosor de la unión: 0,2 mm a 1,8 mm

p.v.p. 564,87 €

oferta
441 €
+I.V.A.

**MESTRA**

Oferta válida: Desde el 01 de Febrero al 15 de Septiembre 2021 (IVA no incluido)

¡Síguenos en nuestras redes sociales!
www.mestra.es

ESPECIAL LABORATORIO

Cabina de Vaporización **Altamira**

Steam-Clear
Ref. 080600

Diseñado para funcionar en combinación con una máquina de limpieza por vapor.

- Amplia cámara de trabajo iluminada con sistema de aspiración.
- Fabricada en plástico de alta calidad.

Alto	570 mm
Ancho	520 mm
Fondo	490 mm
Consumo	140 W
Peso	24 Kg.

p.v.p. 1.085,27 €
oferta**847 €**
+I.V.A.

Máquina de Vapor **Ref. 100193**

Con capacidad de cuba de 3 litros y presión de servicio de 3 atmósferas. La cuba está enteramente construida en Acero Inoxidable de alta calidad. La potente resistencia de caldeo permite alcanzar la presión de servicio en apenas unos minutos. Mediante una mirilla de visualización se tiene siempre conocimiento exacto del nivel de agua en la cuba. Para evitar calcificaciones en la caldera y aumentar la vida útil del aparato, la máquina debe ser alimentada con agua descalcificada, o mejor aún, destilada.

p.v.p. 1.129,91 €
oferta**881 €**
+I.V.A.**Ref. 100195****NEW**p.v.p. 495 €
oferta**386 €**
+I.V.A.**Ref. 100196****NEW**p.v.p. 675 €
oferta**527 €**
+I.V.A.

Máquinas de vapor

Debido a su abundante caudal de vapor seco, son Ideales para labores de limpieza en los laboratorios dentales. Ambos aparatos se suministran con un medidor de nivel de agua y un práctico embudo.

Ref. 100195 **Ref. 100196**

Alto	290 mm sin soporte 685 con soporte plegado	280 mm sin soporte 680 con soporte plegado
Ancho	235 mm	400 mm
Fondo	335 mm	325 mm
Peso	6,211 kg	11,290 kg
Alimentación	220V, 50 Hz	220V, 50 Hz
Potencia	1.250 W	2.250 W
Presión Servicio	4 bar	4 bar
Cap. cuba	3 litros	5 litros

Rejilla para limpiar dientes

Ref. 050345

Fabricada en poliamida resistente a temperaturas. Diseño innovador que incluye cierre seguro y de fácil accionamiento.

Para facilitar el manejo, al dejarse sobre la mesa el mango siempre permanece elevado.

p.v.p. 22,95 €
oferta**18 €**
+I.V.A.

Largo desplegado	280 mm
(L) 180 x (W) 80 x (H) 12 mm	0,050 kg

Paralelómetro

Ref. 050310

Pinza concéntrica, para vástagos de 2 mm.

PIEZAS QUE INCORPORA:

- Cuchilla para cera.
- Varilla analizante.
- Varilla con resalte de 0,25 - 0,50 - 0,75.
- Estuche con minas.

p.v.p. 336,53 €
oferta**262 €**
+I.V.A.

Vibradores "clásico"


Referencia	080030	080025	080020	080010
Alto	100 mm	105 mm	105 mm	130 mm
Superficie de trabajo	120 mm Ø	220 x 160 mm	220 x 220 mm	370 x 275 mm
Peso	2,5 kg	6,2 kg	6,3 kg	13,200 kg

**Ref. 080030**p.v.p. 280,45 €
oferta**219 €**
+I.V.A.**Ref. 080020**p.v.p. 336,53 €
oferta**262 €**
+I.V.A.**Ref. 080025**p.v.p. 317,81 €
oferta**248 €**
+I.V.A.**Ref. 080010**p.v.p. 491,08 €
oferta**383 €**
+I.V.A.

Electro vibrador

Teide**Ref. 080022****NEW**

- 2 tipos vibración.
- Potencia ajustable.

p.v.p. 391,46 €
oferta**305 €**
+I.V.A.**Teide Cima****Ref. 080024****NEW**

- 5 tipos vibración.
- Potencia y tiempo regulable.

p.v.p. 400,51 €
oferta**312 €**
+I.V.A.**Teide 1****Ref. 080021**

- 1 tipo vibración.
- Potencia ajustable.

p.v.p. 375,62 €
oferta**293 €**
+I.V.A.

**MESTRA**

Oferta válida: Desde el 01 de Febrero al 15 de Septiembre 2021 (IVA no incluido)

¡Síguenos en nuestras redes sociales!
www.mestra.es

ESPECIAL LABORATORIO

Olla Polimerizadora automática Ref. 030425



AUTOPOL

Olla polimerizadora de gran capacidad de cuba (hasta 6 litros), que permite acomodar en su interior una considerable cantidad de elementos para polimerizar. Mediante un control electrónico se pueden regular y mantener temperaturas conforme a una ley de tiempos definida por el usuario.

CERTIFICADO
por TÜV Rheinland®
Certificado de tipo
Nº PED.BD.000011
Directiva 2014/68/UE
(equipos a presión)

Presión	2 bar
Temp. máxima	100 °C
Volumen cuba	6 litros
Potencia calentamiento	600 W

350 mm
400 mm
360 mm
5 Kg
Medidas interiores: Ø 220 x 160 mm alto

p.v.p. 1.150,05 €
oferta
897 €
+I.V.A.

Olla Polimerizadora neumática Ref. 030420

Medidas interiores:
Ø 220 x 170 mm alto

Presión máxima	2 bar
Temperatura máxima	60 °C
Volumen cuba	6 litros

p.v.p. 322,97 €
oferta
252 €
+I.V.A.

Polimerizadora a presión Poli-Plus Ref. 080460



Alto	320 mm
Ancho	310 mm
Fondo	395 mm
Peso	20 kg
Temp. máx.	135 °C
Presión máx. trabajo	6,5 bar
Capacidad cuba	Ø 135 115 mm

p.v.p. 2.787,65 €
oferta
2.174 €
+I.V.A.

Mufla de vertido para resinas Ref. 020202



p.v.p. 83,30 €
oferta
65 €
+I.V.A.

Lava-polimerizadora E2 Ref. 080060



	R-080060	R-080406	R-080400
Alto (con pomo)	450 mm	510 mm	480 mm
Ancho (con llave)	635 mm	420 mm	270 mm
Fondo	405 mm	500 mm	480 mm
Peso	34 kg	20 kg	15 kg

Polimerización:
12 muflas
Escaldado:
6 muflas abiertas

p.v.p. 4.155,84 €
oferta
3.242 €
+I.V.A.

Polimerizadora M-9, M-18 Concept Ref. 080400

Polim. M-18
Concept

Ref. 080406

Para 18 muflas
con brida
030390

p.v.p. 1.898,37 €
oferta
1.481 €
+I.V.A.

p.v.p. 2.030,96 €
oferta
1.584 €
+I.V.A.



Centrífuga de inducción Vestacast Ref. 040061

Alto	360 mm
Ancho	565 mm
Fondo	640 mm
Peso	55,5 kg
Suministro agua	2 l/min (Aprox.)
Potencia fundido	2,6 kW; 100 kHz

● Permite fundir metales
hasta los 1.750 °C

p.v.p. 8.718,22 €
oferta
6.800 €
+I.V.A.

Centrífuga CEN motor SM2 Ref. 040064



● Puede portar cilindros de hasta 100 mm. de diámetro.

Alto	330 mm
Ancho	600 mm
Fondo	560 mm
Peso	40 kg

p.v.p. 3.000,98 €
oferta
2.341 €
+I.V.A.

● Para soplete

**MESTRA**

Oferta válida: Desde el 01 de Febrero al 15 de Septiembre 2021 (IVA no incluido)

¡Síguenos en nuestras redes sociales!
www.mestra.es

ESPECIAL LABORATORIO

Hornos de precalentamiento

HP-100
Ref. 080148HP-50
Ref. 080144HP-25
Ref. 080142**Inox**

	HP-100	HP-50	HP-25	HP-50 C	50-D
Alto (mm)	525	500	465	500	440
Ancho (mm)	440	375	335	375	375
Fondo (mm)	490	405	340	405	405
Peso	57 kg	40 kg	30 kg	40 kg	38 kg
Cap. en l.	10,6 l.	4,8 l.	2,7 l.	4,8 l.	4,8 l.
Nº cil. 80,0	8-12	4-6	2-3	4-6	4-6

p.v.p. 3.348,28 €
oferta
2.612 €
+I.V.A.p.v.p. 2.676,87 €
oferta
2.088 €
+I.V.A.p.v.p. 2.361,31 €
oferta
1.842 €
+I.V.A.

● Permiten almacenar 20 programas en memoria.

Modelo **concept**HP-50 c
Ref. 080134DIRECTO 50-D
Ref. 080130

Catalizador de humos

Ref. 080124

Alto	380 mm
Ancho	145 mm
Fondo	185 mm
Peso	5,3 Kg.
Potencia	600 W
Fusible	4 A

Inoxp.v.p. 2.376,37 €
oferta
1.854 €
+I.V.A.p.v.p. 2.179,45 €
oferta
1.700 €
+I.V.A.p.v.p. 699,40 €
oferta
546 €
+I.V.A.● Permite almacenar:
4 programas en memoria y 1 directo.

Desencerador de cilindros

Ref. 080068

¡Ahorre Cera!

Gracias a la bandeja inferior se recupera la cera pudiéndose reutilizar.

Inox

Alto	245 mm
Ancho	400 mm
Fondo	230 mm
Peso	5 kg

p.v.p. 537,53 €
oferta
419 €
+I.V.A.

Elimina la cera de los cilindros por medio del vapor de agua, antes de introducirlos en el horno, evitando humos y malos olores producidos por la combustión de la cera.

Horno de cerámica

Ref. 100249

NEW

● Bomba de vacío incluida



Alto	426 mm
Ancho	320 mm
Fondo	392 mm
Peso	24 kg
Max working V.	-97 KPa
Alimentación	AC 220 V ±10%, 50 Hz, 15 A
Consumo	1.5 KVA ±10%


p.v.p. 4.433,19 €
oferta
3.458 €
+I.V.A.

Pulidor Electrolítico

Ref. 080490

Inox


Tensión de alimentación	230 V. 50/60 Hz
Tensión secundaria	16 V
Intensidad máx. / Disyuntor	10 A
Temporizador	0-30 Min.
Cap. cuba	2 l.
Ø x altura cuba	160 x 145
Peso cuba	1,2 kg

p.v.p. 1.080,26 €
oferta
843 €
+I.V.A.

Pulidor electrolítico Digital

Ref. 100293

● Sólido y de reducidas dimensiones.

NEW

Con sistema integrado de agitación por aire

Altura	145 mm
Ancho	210 mm
Fondo	250 mm
Peso	1,9 kg
Tensión	240 V 50/60 Hz
Consumo	100 W

p.v.p. 626,91 €
oferta
489 €
+I.V.A.

Prensa hidráulica

Ref. 030350

Piezas de desgaste construidas en acero bonificado y rectificado



Alto	530 mm
Ancho	230 mm
Fondo	225 mm
Peso	20 Kg.
Long. máx. pistón	25 mm
Potencia máx. recomendada	250 kg /cm²

p.v.p. 774,01 €
oferta
604 €
+I.V.A.

Verticulador Handy Basic

Ref. 130100

Potente herramienta que encaja en multitud de trabajos de prótesis dentales, para elaborar o para diseñar: sobreimplantes, híbridas, prótesis fija, removible, cargado de composites o cerámica, rebases, composturas, prótesis provisionales, etc...

**Oferta lanzamiento**
346 €
+I.V.A.

**MESTRA**

Oferta válida: Desde el 01 de Febrero al 15 de Septiembre 2021 (IVA no incluido)

¡Síguenos en nuestras redes sociales!
www.mestra.es

ESPECIAL LABORATORIO

Box - Pulidora con aspiración y luz de led Ref. 080500

Inox

Alto	500 mm
Ancho	800 mm
Fondo	500 mm
Peso	58 kg
RPM	1500/3000
Ruido	67 dB

p.v.p. 3.823,16 €
oferta
2.982 €
+I.V.A.



Box con aspiración para pulido Ref. 080502

- Fabricada en polipropileno de alta resistencia



Alto	500 mm
Ancho	800 mm
Fondo	500 mm
Peso	30 kg
Aspir. aprox.	500 m³/h.
Ruido	67 dB

p.v.p. 2.018,24 €
oferta
1.574 €
+I.V.A.



Mini Box - Pulidora Ref. 080508

- Cepillos no incluidos



- Conexión a aspiración.
- Iluminación LED.
- Viseras de protección.
- Interruptor de seguridad.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentación	230 V 50-60 Hz
Potencia	200 W
R.P.M.	2.000-7.000

p.v.p. 616,85 €
oferta
481 €
+I.V.A.



Pulidora velocidad variable Ref. 100276



Alimentación	230 V 50/60 Hz.
Potencia	1.300 W
Velocidad	500-8000 rpm.
Alt. centro del eje	120 mm
Long. total del eje	360 mm
Peso	6 Kg

p.v.p. 225,04 €
oferta
176 €
+I.V.A.

Electropulidoras

R-080160
2 velocidades

Pantalla para Pulidora

R-080210 Totalmente de goma lo que evita una posible rotura de la pieza por escape.

p.v.p. 90,96 €
oferta
71 €
+I.V.A.

R-080150
1 velocidad

p.v.p. 400 €
oferta
312 €
+I.V.A.



p.v.p. 478 €
oferta
373 €
+I.V.A.

R-080162 2 velocidades 500 W



p.v.p. 620 €
oferta
484 €
+I.V.A.

R-080164 velocidad variable



p.v.p. 241,91 €
oferta
189 €
+I.V.A.

Pasta de pulir (alto brillo)

Ref. 104852

PASTA PULIR VERDE
SUPER ACABADO METALES Duros
(cromo, platino) - 132 g.

p.v.p. 5 €
oferta
4 €
+I.V.A.

Ref. 104854

PASTA PULIR BLANCO - ACABADO
METALES Y PLASTICOS - 115 g.

p.v.p. 4 €
oferta
3 €
+I.V.A.

Ref. 104856

PASTA DE PULIR AZUL
SUPER ACABADO METALES Y
ALGUNOS PLASTICOS 115 g.

p.v.p. 4 €
oferta
3 €
+I.V.A.



Aspirador Eolo plus Ref. 080532

Alto	585 mm
Ancho	210 mm
Fondo	500 mm
Peso	17 kg
Nivel sonoro	65 dB

Cambio rápido de motor

En menos de 1 minuto

- Con ruedas.



p.v.p. 1.216,24 €
oferta
949 €
+I.V.A.

Decantador de polvo Ciclón Ref. 080535

- Recoge más del 99% del polvo y suciedad.



p.v.p. 266,29 €
oferta
208 €
+I.V.A.



Medidas	Ciclón
Alto	550 mm
Ancho	160 mm
Fondo	200 mm
Peso	2 kg

Aspiración Gemini y Gemini pequeño Ref. 080539

Ref. 080538

p.v.p. 350,73 €
oferta
274 €
+I.V.A.



p.v.p. 392,62 €
oferta
306 €
+I.V.A.



Referencia	080539	080538
Voltage	230 V	230 V
Motor	1200 W (2 etapas)	1150 W
Ruido	68 dB	68 dB
Capacidad	36 l.	9,5 l.
Potenciómetro	650 - 1200 W	650 - 1150 W
Detección a partir de:	100 W	100 W
Aspiración de:	Sólidos y líquidos	Sólidos y líquidos

**MESTRA**

Oferta válida: Desde el 01 de Febrero al 15 de Septiembre 2021 (IVA no incluido)

¡Síguenos en nuestras redes sociales!
www.mestra.es

ESPECIAL LABORATORIO

Micromotor alta velocidad

Ref. 100355

La turbina eléctrica EXTREME cuenta con iluminación LED integrada y de sistema de irrigación con agua. También está disponible una pieza de mano convencional sin escobillas, con velocidad de giro hasta 50.000 rpm. (no incluida en el set), que puede funcionar junto con la turbina eléctrica compartiendo ambos la misma unidad de control.

De esta manera el técnico puede escoger entre turbina y micromotor dotando de gran versatilidad al conjunto.

	Ref.100355		Opcional
	Control	Ref.100355-01	Ref.100355-02
Alto	285 mm.	25 mm.	30 mm.
Ancho	115 mm.	25 mm.	30 mm.
Fondo	220 mm.	140 mm.	160 mm.
Peso	3,700 kg.		0,190 kg.
Potencia	80 W		
Máximas rpm.		150.000	50.000
Torque		4.0 (Ncm)	7.5 (Ncm)
Alimentación	100-120/220-240 V 50/60 Hz.		

NEWPieza de mano OPCIONAL
Ref. 100355-02

Oferta lanzamiento
1.800 €
+I.V.A.

Micromotor de inducción Black

Ref. 100281 (sin escobillas)

- Sistema control velocidad Mano/Pie.
- Autodiagnostico error.
- Almacenamiento funciones (Trabajo en memoria).

Alto	182 mm
Ancho	96 mm
Fondo	207 mm
Peso	3,9 kg
RPM máx.	50.000
Torque	7,8 N.cm
Potencia	230 W

p.v.p. 863,58 €
oferta
674 €
+I.V.A.

Micromotor de inducción de (Rodilla)

Ref. 100278 B

NEW

Alto	240 mm
Ancho	83 mm
Fondo	290 mm
Peso	3,771 kg
RPM máx.	50.000
Torque	7,8 N.cm
Potencia	230 W

p.v.p. 863,58 €
oferta
674 €
+I.V.A.

Micromotor de escobillas

Ref. 100283

- Salida para 2 piezas de mano.
- Giro izquierda/derecha.
- control suave de velocidad manual/pedal
- Protección automática de sobrecarga.

Caja control	Pieza de mano
Alto	113 mm
Ancho	130 mm
Fondo	190 mm
Peso	1,7 kg
RPM máx.	45.000
Torque	4,0 N.cm
Salida	DC 0-32 V
Diámetro	30 mm
Longitud	155 mm
Peso	0,238 Kg

NEW

p.v.p. 463,60 €
oferta
362 €
+I.V.A.

Máquina de termoconformado

Ref. 080541

Alto	280 mm
Ancho	160 mm
Fondo	210 mm
Peso	4,25 kg
Tensión	230 V 50/60 Hz.
Potencia	850 W

p.v.p. 689,72 €
oferta
538 €
+I.V.A.

- Para planchas cuadradas y redondas

Planchas 127 x 127 mm
Planchas Ø 120 a 127 mm

Termoconformadora por presión

Ref. 080543

NEW

Alto	410 mm
Ancho	545 mm
Fondo	260 mm
Peso	15 kg
Alimentación	220-240 V, 50/60 Hz
Consumo	450 W
Presión	4-6 bar

La fuerte presurización permite un moldeado preciso, independientemente del recorte del modelo, así como diversos grosores (0.5 a 4.0 mm) y se pueden usar láminas cuadradas y redondas (127, 125, 120 mm).

p.v.p. 2.450 €
oferta
1.911 €
+I.V.A.

Selladora de bolsas

Ref. 080433

Bobinas no incluidas

Alto	210 mm
Ancho	430 mm
Fondo	335 mm
Peso	6,5 kg
Tensión	230 V, 50/60 Hz
Potencia	100 W

- Longitud sellado 305 mm.
- Anchura sellado 12 mm.

p.v.p. 340,21 €
oferta
265 €
+I.V.A.

BOBINAS para selladoras

Ref.	Artículo
080441	Bobina - 5 cm. x 200 m.
080442	Bobina - 7,5 cm. x 200 m.
080443	Bobina - 10 cm. x 200 m.
080444	Bobina - 15 cm. x 200 m.
080445	Bobina - 20 cm. x 200 m.

Producto Sanitario Clase I
(directiva 93/42/CEE)
Conforme a las normas
ISO 11607-1:2017 y
EN 868-5:2009.

Oferta
40 €
+I.V.A.

Oferta
29 €
+I.V.A.

Oferta
10 €
+I.V.A.

Oferta
15 €
+I.V.A.

Oferta
20 €
+I.V.A.

NEW

**MESTRA**

Oferta válida: Desde el 01 de Febrero al 15 de Septiembre 2021 (IVA no incluido)

¡Síguenos en nuestras redes sociales!
www.mestra.es

ESPECIAL LABORATORIO

Lámparas polimerizadoras

Ref. 100035

Ref. 100037

NEWp.v.p. 311,60 €
oferta
243 €
+I.V.A.

Alto	115 mm	107 mm
Ancho	215 mm	200 mm
Fondo	295 mm	285 mm
Peso	2 kg	1,2 Kg
Tensión	230 V.	240 V.
Potencia	40 W.	65 W
Nanómetros	350/400	320/500 Pico 405

● Lámpara LED, válida para la inmensa mayoría de materiales

p.v.p. 348,29 €
oferta
272 €
+I.V.A.

Lámpara polimerizadora "Sun Beam"

Ref. 080550

Alimentación	230 V. 50/60 Hz.
Espectro	280/550 nanómetros
Rango de tiempos	3/20 min.
6 lámparas	3 mod. 9 W/78 UVA y 3 mod. 9W/71 UVA
Consumo	54 W

315 mm
210 mm
233 mm 6,1 Kg.p.v.p. 1.411,68 €
oferta
1.101 €
+I.V.A.

Lámpara de curado Sun Beam 3D

Ref. 150120

Alto	350 mm
Diámetro	255 mm
Peso	3 kg
Longitud de onda	LED 375 - 405 nm
Dimensiones útiles	Ø180 x 200 mm

p.v.p. 507 €
oferta
395 €
+I.V.A.**NEW**

Agitador de resinas

Ref. 150130



Dispositivo para el agitado de botellas de resina. El movimiento es doblemente giratorio, por lo que la acción de mezcla es suave y altamente eficiente. Las características de la resina no se llegan a alterar debido a un movimiento excesivamente energético. Contar con una resina homogéneamente mezclada es indispensable para conseguir un excelente trabajo de impresión. La máquina es silenciosa y dispone de regulador de velocidad de giro.

Alto	103 mm
Ancho	253 mm
Fondo	480 mm
Peso	3.12 kg

Oferta lanzamiento
290 €
+I.V.A.

Baños de ultrasonidos: de 5,8 L, 2,8 L.

Ref. 100150



- Temperatura.
- Desagüe.
- Cesta metálica
- Fabricados en Acero Inoxidable.

p.v.p. 473,55 €
oferta
369 €
+I.V.A.290 mm
180 mm
365 mm 5,4 Kg

Ref. 100152

p.v.p. 343,38 €
oferta
268 €
+I.V.A.245 mm
165 mm
300 mm 3,9 Kg

Baño de ultrasonido Calipso

Ref. 080422



Alto	220 mm
Ancho	425 mm
Fondo	270 mm
Peso	4,5 kg
Cap. cuba	4 l.
Frecuencia	40 kHz.

p.v.p. 1.191,37 €
oferta
929 €
+I.V.A.

Incluye:
● Cesta de acero inoxidable. ● Vaso de cristal.
● Pinzas limpiafresas. ● Temperatura. ● Desagüe.

Baños de ultrasonidos: de 2,5L. y 1,4 L.

Ref. 100140

	R-100140	R-100141
Alto	204 mm	162 mm
Ancho	314 mm	225 mm
Fondo	243 mm	240 mm
Peso	3,073 kg	1,943 kg
Cap. cuba	2500 ml.	1400 ml.

Ref. 100141

p.v.p. 264,75 €
oferta
207 €
+I.V.A.p.v.p. 171,99 €
oferta
134 €
+I.V.A.

Injectora

de poliamidas dentales

Ref. 080560



Alto	840 mm
Ancho	240 mm
Fondo	255 mm
Peso	29 kg.
Tensión	230 V 50/60 Hz
Consumo	1.100 W
Presión	6/8 bars

p.v.p. 4.151,25 €
oferta
3.238 €
+I.V.A.

Articulador Arquímedes Junior Semiajustable

Cualidades:

- Distancia intercondilar fija 110 mm.
- Guía condilar fija en la medida 30°.
- Ángulo Bennet fijo en la medida 15°.

Ref. 010098

p.v.p. 119,15 €
oferta
93 €
+ I.V.A.

Accesorios opcionales



Cualidades:

- Distancia intercondilar fija (110 mm.)
- Regulación de la Guía Condilar.
- Regulación del ángulo BENNETT.
- Sistema de estabilización del movimiento de la Guía Condilar.
- Pino de apoyo de la Rama Superior en posición abierta.
- Ajuste milimétrico de la Protrusión.
- Puede ser Estandarizado (Calibrado).

Articulador Arquímedes Profesional Semiajustable

Ref. 010099

Articulador + Estuche.

p.v.p. 221,80 €
oferta
173 €
+ I.V.A.

Ref. 010102

Articulador + Arco Estandar + Estuche.

p.v.p. 322,50 €
oferta
252 €
+ I.V.A.

Cualidades:

- Distancia intercondilar fija 110 mm.
- Angulación de Bennet ajustable.
- Regulación de Guía Condilar.

Ref. 010101

Articulador + Arco Elite + Estuche.

p.v.p. 419,63 €
oferta
327 €
+ I.V.A.



MESTRA by



Articulador tipo arcon Arquímedes Protrusal Semiajustable

Ref. 010103

Articulador + Estuche.

p.v.p. 366,15 €
oferta
286 €
+ I.V.A.

R-010104

Articulador + Arco Estandar + Estuche.

p.v.p. 460,72 €
oferta
359 €
+ I.V.A.

Ref. 010106

Articulador + Arco Elite + Estuche.

p.v.p. 587,44 €
oferta
458 €
+ I.V.A.

Compresores de pistón seco

- Duraderos ● Silenciosos
- Sin mantenimiento

Ref. 110310
con secador

p.v.p. 1.326 €
oferta
1.034 €
+ I.V.A.

NEW

Ref. 110340
con secador

p.v.p. 1.961,80 €
oferta
1.530 €
+ I.V.A.

Ref. 110300
sin secador

p.v.p. 635,66 €
oferta
496 €
+ I.V.A.

Ref. 110330
sin secador

p.v.p. 1.150,42 €
oferta
897 €
+ I.V.A.

Los compresores con secador también están disponibles con filtro Hepa H14)

Precios consultar
Ref. 110310 H y Ref. 110340 H

	R-110300-310	R-110330-340
Alto	650 mm	750 mm
Ancho	390 mm	680 mm
Largo	390/540 mm	370/480 mm
Peso	30/37 kg.	58/66 kg.
Voltaje	230 V, 50/60 Hz	230 V, 50/60 Hz
Potencia	750 W	1.500 W
Aire aspirado	152 l/min.	230 l/min.
Caudal efectivo (a 4 bar)	80 l/min.	160 l/min.
R.P.M.	1.400	1.400
Ruido	53 dN	54 dB
Presión	6-8 bar	6-8 bar
Capacidad calderín	30 l.	50 l.

CERTIFICADO por TÜV SÜD

Certificado de tipo N° 12202200491258001

Directiva 2014/29/UE (recipiente a presión)



Lámpara LED

Brazo especial COMPACTO

Ref. 100288



- 84 LEDs.
- Temperatura de color, 6.000 - 7.000° K.
- Energía consumida 2 a 21 W.
- Intensidad de luz regulable.
- Vida estimada, 50.000 horas.
- Con pinza para sujeción a la mesa.

p.v.p. 129,86 €
oferta
90 €
+ I.V.A.

Accesorios para las

Ref. 100287 - Ref. 100288



Ref. 100288-02
(Sargento grande)



Ref. 100288-03
(Soporte pared)



Ref. 100288-04
(Soporte mesa atornillable)



Ref. 100288-07
(Soporte sobremesa)

Lámpara lupa

Ref. 100287



- 90 LEDs blancos.
- Lente de 3 dióptrías.
- Diámetro lupa 120 mm.
- Con pinza para sujeción a la mesa.

p.v.p. 97,40 €
oferta
76 €
+ I.V.A.



MESTRA
Su marca de confianza



TALLERES MESTRAITUA S.L.

Txori-Erri Etorbidea, 60 - Tf. (+34) 944 530 388* - Fax: (+34) 944 711 725

E-mail: comercial@mestra.es

48150 SONDIKA - BILBAO - (ESPAÑA)

www.mestra.es (+ de 1.000 referencias en catálogo)

Oferta: Desde el 01 de Febrero al 15 de Septiembre 2021 (IVA no incluido)

ESTAS OFERTAS NO SON ACUMULABLES

El fabricante se reserva el derecho a modificaciones sin previo aviso.

Oferta válida salvo error tipográfico o fin de existencias.